



LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE RESCATE CON CUERDAS

Como es de público conocimiento, respecto a la pandemia de COVID 19 (CORONAVIRUS), EL DEPARTAMENTO DE RESCATE CON CUERDAS DE LA FEDERACIÓN DE CÓRDOBA informa y recomienda que ante una intervención, es necesario que al retorno a la institución se consideren las siguientes medidas:

1 Camillas, Canasto, Rígidas, Sked.

Rociar con cloro, detergente o jabón NEUTRO y luego aplicar abundante agua. Secar y aplicar solución de alcohol al 70% y dejar secar.

2 Elementos de Protección Personal.

Rociar con detergente o jabón NEUTRO y luego abundante agua.

3 Cuerdas

Dejar reposar en agua con detergente o jabón NEUTRO respetando procedimiento de lavado de cuerdas durante 1 hs y a una temperatura de 65°C, si es posible repetir este procedimiento por lo menos una vez, siempre y cuando estemos hablando de una intervención por posible COVID 19. Para cualquier otro lavado, respetar la temperatura máxima de lavado de 30° C, especificada en la ficha Técnica.

4 Materiales Duros: Decensores, Mosquetones, Poleas, Placas, Etc.

Se deberá realizar la limpieza del mismo con jabón NEUTRO y agua, se recomienda el secado realizado por el operador del mismo y luego de la verificación correspondiente de secado se procederá a la desinfección con una solución de ALCOHOL al 70%.

IMPORTANTE: Luego de la correspondiente desinfección respetar un periodo de cuarentena de las 72 hs para los equipos utilizados.

Fuentes de Información en siguientes links.

<https://www.petzl.com/ES/es/Profesional/Novidades/2020-4-17/Recomendaciones-para-desinfectar-sus-equipos>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463>

RECORDAR: Antes y durante la intervención respetar siempre el protocolo de actuación y seguridad correspondiente ante el COVID-19, priorizando la seguridad propia de cada interviniente.

